

MANUAL DE USUARIO COLORINO ESPAÑOL

Descripción del dispositivo:

Coloque el dispositivo frente a usted, de modo que la rejilla del altavoz, ubicada en la superficie del dispositivo, no mire hacia usted. En la superficie encontrará dos botones. En dirección opuesta a usted hay una pequeña abertura que alberga el cabezal de medición del **Colorino**. En el delgado (lado derecho) encontrará dos salidas; el más grande de los dos es un conector para auriculares. El más pequeño (el más cercano a usted) es una interfaz que permite a nuestros técnicos de servicio reparar la unidad siempre que sea necesario. En la base del dispositivo encontrará el compartimento de la batería.

Descripción de las claves:

Botón 1: más cercano a la rejilla del altavoz
Anuncia el nombre del color

Botón 2: el más cercano a ti
función de sonda de luz

Cómo empezar:

En la base del **Colorino** encontrará el compartimento de la batería. Gire el **Colorino**, de modo que la parte estrecha del dispositivo **mire en** dirección opuesta a usted. Tire de la tapa del compartimento de la batería hacia usted para abrirlo. La tapa es completamente extraíble. Coloque dos pilas AAA de 1,5 V en el compartimento, con el extremo plano (negativo) de cada pila en contacto con la bobina. Cierre la tapa del compartimento hasta que encaje en su lugar. Su **Colorino** ya está listo para usarse.

El dispositivo se apaga automáticamente después de aprox. 30 segundos. Para volver a encender presione cualquiera de los dos botones.

Medición:

Presione firmemente el cabezal de medición del **Colorino** sobre la superficie que desea medir. Presione el botón 1 una vez y el color se anunciará claramente. Si mantiene presionado el botón 1, el anuncio se repetirá hasta que suelte el botón 1 nuevamente.

Función Light-Probe (función de fotometría o LumiTest):

Para detectar fuentes de luz, presione el botón 2, manténgalo presionado y agite el **Colorino** por la habitación. Las señales acústicas le informarán sobre la intensidad y la proximidad de la fuente de luz.

- tono alto = la fuente de luz es intensa o muy cercana
- tono bajo = la fuente de luz es débil o lejana

Control del volumen:

Es posible seleccionar entre 3 niveles de volumen diferentes. Para elegir su nivel de volumen preferido, mantenga presionado el botón 2 y el botón de tabulación 1 para cambiar entre los 3 niveles posibles, hasta que encuentre el volumen que prefiera (los 3 niveles de volumen cambiarán continuamente de bajo a medio a alto y luego nuevamente muy bajo).

Datos técnicos:

Función de color	detecta hasta 150 matices de colores
Función de fotometría	distingue la intensidad de la luz en varias señales acústicas diferentes
Salida de voz	20 idiomas diferentes de alta calidad
Control del volumen	3 volúmenes diferentes disponibles enchufe para auriculares disponible
Dimensiones	(110) x (39-50) x (21-25) mm es igual a (4 5/16) x (1 9/16 - 2) x (13/16 - 1) pulgadas 70 gramos equivalen a 2.5 onzas
Pilas	2 pilas AAA de 1,5 V
Garantía	1 año

CARETEC GmbH

Stubenbastei 1

A -1010 Viena, Austria

Tel: (+43 1) 5138081-0

Fax: (+43 1) 5138081-9

office@caretec.atwww.caretec.at