

# INSTRUCCIONES DE LA CALCULADORA HABLAR LHS-151-SP

## Función calculadora

Presione la tecla "AC" para ingresar al modo de calculadora

Presione la tecla "CE" para borrar los datos

Presione la tecla "Repetir" para repetir la última tecla presionada o el último resultado del cálculo.

Funciones matemáticas (sumar, restar, multiplicar, dividir, igual y raíz cuadrada)

Funciones de memoria (memoria más, memoria menos, recuperación de memoria, borrado de memoria)

Tecla UNIDAD: Esta calculadora parlante puede anunciar los números dígito a dígito o bien el número entero. Esta tecla permite cambiar de un modo a otro. Apagado automático después de aproximadamente 1 minuto

Esta calculadora utiliza 2 pilas AA (no incluidas)

\*\* Hay dos niveles para el control de volumen (Hi ~ Lo) \*\*